

**Руководство по установке
базы данных**

**«Электронная территориальная сметно-нормативная
база для города Москвы ТСН-2001»**

Оглавление

1 – Скачивание дистрибутива программы для просмотра и БД.....	3
2 – Процедура установки программы для просмотра.....	3

1 – Скачивание дистрибутива программы для просмотра и БД

Просмотр Базы данных возможен с помощью различных программ для работ со сметной документацией:

1. Smeta.ru, Smeta.Cloud (ООО «БилдерСофт-Сервис»)
2. Турбосметчик (ООО «Дата Базис Центр»)
3. WinSmeta, WinSmeta.Online (ООО «Винсмета»)
4. Гектор:Сметчик-строитель (ООО НТЦ «Гектор»)
5. WinRIK (ООО «Инас+»)
6. 1С (ООО «Эрикос»)
7. ABC (ООО НПП «ABC-Н»)
8. SmetaWizard (ООО «Визардсофт»)
9. Госстройсмета (ООО «ГСС ПЛЮС»)
10. ГРАНД-смета (ООО «Гранд»)
11. АРОС-Лидер (ООО «АРОС СПб»)

Пример просмотра с помощью программы для ЭВМ Smeta.ru версии 11

Для скачивания дистрибутива необходимо:

1. Подключиться к сети **Internet**;
2. Программу скачиваем по ссылке: <https://ftp.smeta.net/pub/rosreestr/soffice.zip>
3. Базу скачиваем по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/e9LLee80G5nZFW>

2 – Процедура установки программы для просмотра

Для установки на компьютер с ОС семейства Windows необходимо распаковать архив с дистрибутивом программы Smeta.RU и запустить на исполнение файл **setup.exe**, который размещен в папке **Стройофис**

После запуска программы установки на экран выводится окно подготовки данных, необходимых для установки Комплекса (см. рис. 2).




Рис. 2. Окно подготовки данных

Для продолжения инсталляции нажмите кнопку **Далее>** (см. рис. 3).




Рис. 3. Окно приветствия

Затем открывается следующее окно, в котором Вы можете указать путь установки программного комплекса (диск и каталог). По умолчанию инсталлятор предлагает произвести установку на локальный диск с наибольшим объемом в каталог **StroySoft**, в данном случае это каталог **C:\StroySoft** (см. рис. 4).




Рис. 4. Выбор папки назначения

Если необходимо установить Комплекс в другое место, то воспользуйтесь режимом **Обзор**, вызываемым по одноименной кнопке. Данный режим ничем не отличается от стандартного режима Windows для выбора папки. После выбора папки назначения нажмите кнопку **Далее**>.

После нажатия кнопки **Далее**> программа установки перейдет в окно выбора компонентов для установки (см. рис. 5).




Рис. 5. Выбор компонентов

Сервер базы данных – обязательный компонент, отвечающий за хранение и обработку данных (нормативных баз и созданных смет). Устанавливается на компьютер однократно.

Клиент мониторинга баз данных – компонент, осуществляющий настройку резервного копирования и восстановления баз данных.

При установке **Сервера базы данных** в следующем окне по нажатию на кнопку **Далее** инсталлятор предлагает настроить процедуру автоматического резервного копирования базы данных. Выберите приемлемый вариант, обусловленный расписанием штатных процедур резервного копирования и режимом работы компьютера, на котором устанавливается база данных. По умолчанию флажок установлен на пункте **Да (рекомендуется)** (см. рис. 6).




Рис. 6. Настройка резервирования

Резервирование базы данных необходимо для автоматического создания резервных копий баз данных и автоматического удаления копий, потерявших актуальность. По умолчанию резервирование осуществляется каждый понедельник в 03:00 часа, а копии, которым более 14-ти дней, будут удалены. Если копия в единственном экземпляре, то удаление не производится.

В следующем окне инсталлятор предложит выбрать или создать папку в меню **ПУСК** для размещения ярлыков устанавливаемой программы (см. рис. 7).




Рис. 7. Выбор папки

По нажатию на кнопку **Далее** начнется установка выбранных компонентов (см. рис. 8).




Рис. 8. Процесс установки

После установки появляется окно с сообщением о завершении установки, либо окно, в котором инсталлятор предложит перезагрузить компьютер (см. рис. 9).




Рис. 9. Установка завершена